



cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

cometal inc. 420 rue Dumais, Lévis (Québec) G6W 6P2
Tél. : 418-839-8831

FILIALES :

cometal SL	2415 de la Métallurgie, C.P. 66, Jonquière (Québec) G7X 7V8	418 547-3322
cometal BSL	38, St-Germain-Est, Suite 200, Rimouski (Québec) G5L 1A2,	418 722-0992
cometal MTL	2850 St-Martin-Est, Suite 101, Laval (Québec) H7E 5A1	450 664-0323
cometal STD	672 Lemire, Suite A, Drummondville (Québec) J2C 7W9	819 472-3838

- FICHE D'ENTRETIEN - GRILLES GRATTE-PIEDS "COMÉTAL" EN ALUMINIUM

Une fois l'installation de la grille effectuée selon les spécifications et recommandations du fabricant Cometal, il est nécessaire de suivre ces instructions d'entretien :

1. Nettoyer la grille et le bassin régulièrement. Il est recommandé de le faire aux 4 semaines lors de la période hivernale et aux 8 à 12 semaines lors de la période estivale, ou au besoin selon l'achalandage.
2. Vérifier que les plaques ou angles de nivellement soient toujours en place et bien fixés, afin de maintenir les supports et panneaux de façon adéquate.
3. Lubrifier régulièrement les charnières et barrures des panneaux à l'aide d'une graisse en aérosol standard, aux 4 semaines lors de la période hivernale et aux 8 à 12 semaines lors de la période estivale, ou au besoin selon l'achalandage.
4. Éviter l'insertion d'outils entre les lames (exemple : un tournevis), pour soulever un panneau. Utiliser le crochet de levage prévu à cet effet.

Note: Un mauvais entretien de la grille gratte-pied annulera la garantie du fabricant.